

TERRASSE

MED UDVENDIG OVN 44KW



MONTERINGSVEJLEDNING

TRIN 1

Har du tænkt dig at bygge den op omkring en terrasse eller nedsænke den helt ned så skal du bruge et hul med en diameter på 182 cm.

Mål på plastik indsats finder du [her](#).

TRIN 2

Inden plastik indsatsen sættes ned skal afløb og gennemføringer monteres.

Afløbet skrues i udefra, gummipakning skal sidde udvendig og en kontramøtrik spændes på indefra.

INFO VEDR. PLASTIK INDSATS

Det er vigtigt at bund og sæder understøttes.

Inden plastik indsatsen sættes ned skal afløbet og gennemføringer monteres.

Afløbet skrues i udefra, gummipakning skal sidde udvendig, kontramøtrikken sættes på indvendig.

På gennemføringerne medfølger der 2 stk. gummipakninger, som skal sidde på hver side af plastik indsatsen. Møtrikken på gennemføringen skal spændes hårdt til, brug evt. en skruevinge til at spænde.

TRIN 3

Bund og sæder skal understøttes (medfølger ikke).

Understøtning kan tilkøbes her.

Placer understøtningen i hullet, så den har en form som en hestesko. Se billede.



TRIN 4

Plastik indsatsen løftes stille og roligt lige ned i terrassen.

Ovnen kan nu monteres.
- Se næste trin.



TRIN 5

Slangerne monteres på gennemføringerne i plastik indsatsen og studserne på ovnen med spændebånd. Den korteste slange monteres på øverste gennemføring.



VIGTIG INFO

Uanset hvor ovnen er placeret, skal den øverste slange være rettet opad og have en stigning. Det er vigtigt at ovnen placeres under vandspejl.



TRIN 6

Saml skorstenen som kommer i 3 dele og monter den på ovnen.

Skorstensrøret med regnhat monteres øverst.

Vær opmærksom på at skorstenen skal samles forsigtigt, da stålet er blødt og derfor let kan bøjes.



TRIN 7

Der kan nu fyldes vand i vildmarksbadet med vandslange henover kanten.

Tjek at gennemføringer og bundprop er spændte og tætte.

Ved risiko for frost skal ovnen frost sikres.



Der må IKKE fyres i ovnen før den er fyldt med vand!



DET SKAL DU VIDE

- Placer vildmarksbadet på et jævnt og stabilt underlag, der kan klare en vægt på 2000 kg. Vildmarksbadet bliver meget tungt med vand i.
- Overdoser ikke med pool kemikalier, da dette kan give misfarvninger. Følg anvisningerne på pool kemikalierne.
- Optænding af brændeovnen må først startes når ovnen er fyldt med vand. Vandstanden i vildmarksbadet skal minimum være 15 cm. over brændeovnens øverste vandudløb.
- Det er afgørende at sikre, at ovnen er fyldt med vand. Dette kan opnås ved at anvende en vandslange og skylle ovnen gennem den nederste åbning i karret. Fortsæt med at skylle, indtil der ikke længere kommer luft ud af den anden ende.
- Vildmarksbadet må ikke tømmes for vand før ovnen er kold.
- Vær sikker på at bundproppen er lukket før man fylder vand i plastik indsatsen.
- Den udvendige brændeovn skal tømmes for vand ved risiko for frost når ovnen ikke er i brug. Der findes aftapningsstuds på ovnen.
- Ønsker man ikke at skifte vandet i vildmarksbadet, kan man benytte pool kemi for at holde vandet bakteriefrit eller ved at anvende en filterpumpe til at rense vandet for skidt.

OPTÆNDINGSVEJLEDNING

Start med at bygge et lille bål i første omgang. Når flammerne er godt i gang, tilføj derefter lidt større grene. Fortsæt med at tilføje brænde, indtil bålet brænder kraftigt.

Benyt kun brænde i ovnen såsom fyr, gran og birk. Træ med meget syre (bøg og eg) kan ikke anbefales. Syren er meget hård ved metallet og forringer levetiden.

Ved hver påfyldning af nyt brænde, så anbefales det at lågen står på klem så ovnen kan trække ilt og få godt gang i brændet. Dette vil skabe mindre røg.

Ved de første optændinger kan der forekomme kondens i brændkammeret.

Du kan godt bruge optænindigblokke, men ikke andre former for tændingsvæsker eller lignende.

Brændeovnen varmes op udelukkende med brænde.

Sørg for at tømme aske jævnligt.